



ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ B2SCAN XOIS

Инструкция по установке прикладного
программного обеспечения

26.51.66-001-48494388.52 ПО



Все права сохраняются.

Использование, передача, и распространение данной документации разрешается только при наличии разрешения владельца в письменной форме. Нарушение ведет к возмещению ущерба.

ООО «БИТУСКАН» оставляет за собой право на внесение технических изменений.

© «БИТУСКАН», 2026



Содержание

Введение.....	3
Системные требования.....	3
Установка ППО.....	3
Запуск ППО.....	5
Удаление ППО.....	6

Введение

Прикладное программное обеспечение (далее – ППО) B2scan Xois предназначено для использования на рентгентелевизионных установках досмотра (далее – РТУ) производства ООО «БИТУСКАН» для оперативного бесконтактного досмотра паллетов и грузов, досмотра багажа, посылок в аэропортах, на железнодорожных станциях, на таможенных и т.п. с целью выявления запрещенных к провозу предметов и веществ.

ППО предназначено для использования в операционных системах (далее – ОП) Windows и поддерживает все модели РТУ, производства ООО «БИТУСКАН».

Системные требования

Промышленный компьютер (далее – ПК) должен соответствовать следующим минимальным системным требованиям:


- 64-разрядная ОП Windows 7 service pack 2 или новее;
- 2-х ядерный (4-х поточный) процессор с тактовой частотой не менее не менее 2,0 ГГц;
- Оперативная память не менее 4 Гб;
- Видеопамять не менее 2 Гб;
- Жесткий диск ПК должен иметь два логических раздела: С и D;
- Свободный объем локального диска D ПК не менее 10 Гб (для установки ППО и хранения минимального архива рентгеновских изображений);
- Клавиатура и мышь;
- Экран с разрешением не менее 1920x1080, частотой обновления 60 Гц;

Установка ППО


Установка ППО производится в интерфейсе ОП Windows пользователем с правами администратора.

Для установки ППО выполните следующий порядок действий:


- Скопируйте файл «B2scan Xois-v2.2.4.260326-win64.exe» в любую директорию ПК;
- Запустите файл инсталлятора «B2scan Xois-v2.2.4.260326-win64.exe». На экране появится следующий интерфейс:




- В интерфейсе приветствия нажмите «Установить»;
- В процессе установки на экране отображается следующий интерфейс:



- ППО B2scan Xoис устанавливается в папку D:\xois. По завершении установки на экране отобразится следующий интерфейс:




- Для завершения установки нажмите «Готово». По завершении установки на рабочем столе автоматически будет создан ярлык «B2scan Xoис»:




Запуск ППО

- На рабочем столе откройте ярлык «B2scan Xois»
- ППО запускается автоматически – требуется ввода логина и пароля. В процессе загрузки на экране отображается следующий интерфейс:



- По завершении запуска на экране отобразится главный интерфейс ППО:





Удаление ППО

Для удаления ППО перейдите в папку D:\xois и запустите файл «uninst.exe».

Для подтверждения удаления ППО нажмите «Да». Файлы ППО будут автоматически удалены, для завершения нажмите «ОК».